

材料切れを検出して、すぐ さま補充。メールがある

まではゆっくりお茶でも。



お客様より早く気づいて 素早い対応を!



防犯用としての応用も 可能!漏電や侵入者を 素早くお知らせで安心安全。

項目	仕様	電源電圧	DC3.3V もしくは、DC4.75 ~ 36V		
発報条件	起動発報、定時発報、イベント発報	コーキ合口	4ch 2.2 co. 26V 左索広接点		
トリガ条件	ON 時、OFF 時	入刀信亏	5.5~500 有電圧接点 もしくは、無電圧接点		
イベント機能	タイマ―機能 (チャタリング防止) 、	外部電源出力	▶ 3.3V100mAMAX		
	マスク機能(多重発報防止)	表示 LED	電源(緑)、通信(赤)		
メールアドレス登録数	4		BOOT(ダブルクリックでアクセスポイントモード、 馬畑」で設定知期(火)		
動作確認済み	Gmail	モート切合 500	EN(設定確定、電源リセット)		
アクセスパスワード	設定可能	サイズ	35.5×50.5mm		
設定端末	PC、スマホ、タブレット等(ブラウザ)	使用周囲温度	0∼45°C		
WiFi 規格	IEEE 802.11b/g/n	環境規制	RoHS 対応		

Wifiが接続できる環境が必要です。Eメールの性質上、メールサーバーや通信経路の障害により受信が遅れたり届かない場合がございます。

ΗP



4

合せ先

お試しセット 1<u>st 15,000</u>

●WiFiT(端子台仕様)1台 ●DCアダプタ(12V)1個 ●扉センサー1個



Address **〒649-6124** 和歌山県紀の川市桃山市場516-3 0736-79-3820 Tel·Fax http://www.kairosuki.com



セットアップガイド【簡易版】

						_			
i i </td <td>台 1234 5 6 7 8910 112 2 3 4 5 6 7 8910 11 2 3 4 5 6 7 8910 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2</td> <td>#子台 #子台 BOOTスイッチ BOOTスイッチ FITを起動させます と緑のLEDライトな</td> <td>ENスイッチ・ Dライト ・ 2にマイナス す。 が点灯します。</td> <td>kairosuki WIFIT 接続試行中 ネットワークセキュリ 123456789 次へ 端末の利用可能なWi-Fi- [kairosuki_WiFiT]を選択 SSID Keyに[123456789]。</td> <td>。 リティーキーの入力 キャンセル 一覧から して、 と入力します。</td> <td>つ ブラ・ と入: [adm</td> <td>3 ウザを起動して、 カしてWiFiT Set nin]、パスワード</td> <td>ログイン http://192.168.6.1 このサイトへの続てはプライバシーが例 ユーザー名 admin パスワード 123456789 URLを入力するところん ingにログインします。こ に[123456789]と入力し</td> <td>選されません ブイン キャンセル こ[192.168.6.1] ユーザー名に します。</td>	台 1234 5 6 7 8910 112 2 3 4 5 6 7 8910 11 2 3 4 5 6 7 8910 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2	#子台 #子台 BOOTスイッチ BOOTスイッチ FITを起動させます と緑のLEDライトな	ENスイッチ・ Dライト ・ 2にマイナス す。 が点灯します。	kairosuki WIFIT 接続試行中 ネットワークセキュリ 123456789 次へ 端末の利用可能なWi-Fi- [kairosuki_WiFiT]を選択 SSID Keyに[123456789]。	。 リティーキーの入力 キャンセル 一覧から して、 と入力します。	つ ブラ・ と入: [adm	3 ウザを起動して、 カしてWiFiT Set nin]、パスワード	ログイン http://192.168.6.1 このサイトへの続てはプライバシーが例 ユーザー名 admin パスワード 123456789 URLを入力するところん ingにログインします。こ に[123456789]と入力し	選されません ブイン キャンセル こ[192.168.6.1] ユーザー名に します。
WiF	TT Setting								
Web⁄	ページアクセス用パスワート	· 設定		7	(\frown	WiEiT Sotting	「ログイン屮立たら 川。	orタレパフ
User名	3	admin				14		ニロノイノ山木にらいい	elacha
Passw	vord	123456789					ワートを設定し	くください。	
『アクセ	zスポイントモード用WiFiス	テーション設定			(WiFiTの出すWi	i-EiのSSIDとSSID Kevz	λ h1 71
SSID K	(ev	123456789		1			だてい		
WiFiz	> ステーション設定						1220.0		
SSID		例) Buffalo-G-1234					使用するWi-Fi/	レーターのSSIDとSSID	Kevを入力し
SSID K	Key	例)123456789					てください	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Static	IP	◎ 使用 9 る							
Gatew	vay	0.0.0.0							
Subne	etMask	255.255.255.0							
DNS		0.0.0.0							
メー/	レ送信先アドレス設定	(MI) and @gmail.com							
メール	ノ送信先アドレス1 ノ送信先アドレス2	例) aaa@gmail.com				\sim			
メール	送信先アドレス3	例) ccc@gmail.com					WIFIIから达信	されるメールを文信!	るメールアト
メール	送信先アドレス4	例) ddd@gmail.com					レスを人力し(くたさい。	
SMTP	サーバ設定			7					
送信元	モメールアドレス	(例) aaa@gmail.com							
サー/	\治 ·悉号	587					WiFiTがメール	の送信に使用するメー	ルアドレスと
ユーサ	デー名	例) aaa@gmail.com					SMTPサーバな	どの情報を入力してく	ごさい 。
パスワ	7ード	例) 123456789							
暗号化	とされたパスワード認証	☑ 使用する				(
【人刀】 送信条	隔于1条件設定 6件	(例)LOW >)					Ⅰ ○₩ ▶ 烘子番	€=3と4が短終時 「	σ <u>3</u>
メール	送信先アドレス1	☑使用する							4
メール	>送信先アドレス2	☑ 使用する					Lliab ▶ 牌乙番		o <u> </u>
メール	ど信先アドレス3	☑使用する					⊓ign ▶ 端丁雀	15324が開放时、	4
ノール 仕名	/达信元/ドレス4	■使用りる	たの味物です			(
(最大	半角90文字 全角30文字)	別の知らて」月末日の外	1元のつゆう知 C 9						
		例)水質浄化剤の補充を行	うってください。			_	WiFiTがメール	た発却する入力娯之の	信旦冬件レ
本又 (最大)	半角300文字 全角100文字)	客先名:OO産業 地図:http://goo.gl/ma	ans/aaaaaabbbbbb					と光刊タる八八峏」の - ママドレマ マールの-	
		282111ttp//900.gi/m	493/444446666666			JJ	ノールを文信9		シロード・メイ
タイマ	了一機能ON/OFF	■選択した信号条件か、一	定時間継続したらメールる	を発戦する			入力してくたき	С ° ₀	
タイマ	一設定時間	例)1.0 Sec問メール 0.1[S]~999.9[S](0.1[S]刻)	レ発報の条件に当てはまっ み	たら、メールを発報する。					
マスク	7機能ON/OFF	✓メール発報の条件が当び	、 てはまってから、一定時間>	ペールの発報を行わない (連続してメールを送るこ	とを予防する機能)				
774	設定時間	例)10 分間メールの	発報を行わない。						
	ICAL-GINI	1[min]~9999[min](1[mir	1]刻み						
人力率	喘子2条件設定 5件	AN OW Y							
	STI	MIT LOW			入力端日	子2.3.4条件	設定あり		
47		1[min]	n]刻み			J 2000 1000			
定時到	発報メール設定 *報機能ON/OFF設定	■ 体田すろ							
定時到	それ時刻	例)23:00							
信号划	犬態付加機能ON/OFF設定								
メール	ノ送信先アドレス1	☑ 使用する				_			
メール	ン送信先アドレス2	✓ 使用する			•	1	定時発報メール	」の設定を行います。	
メール	送信先アドレス4	■ 使用する					メールを発報し	たい時間と本文・件名	、受信するメ
件名		例) WiFiT定時確認メール				•	ールアドレスを	設定してください。	
(最大)	半角90文字 全角30文字)								
本文	半角300立字 今角100立字)	例)電源が入っており、正常	常にメール送信できていま	す。					
(dx/C									
電源電	電圧印加時メール発報設定 Eff加時メール発報機能ON/OFF	☑ 使用する							
メール	送信先アドレス1	☑ 使用する							
メール	→送信先アドレス2	☑ 使用する							
メール	ど信先アドレス3	✓使用する		こんは使い方も! イベント時、電源ONたら		1 1	電圧印加時のメ	イール発報の設定を行い	います。
メール	/达信先/ドレス4	■1使用9る		1.444 78 # 11			メールの本文・	件名と受信するメール	アドレスを設
件名 (是大	半角90文字 全角30文字)	1例)【お知らせ】 WiFiTが起動を開始しま	ました 例)【	火火発王!】 防火装置が起動を開始しました		1.1	定してください	0	
			t t-	レ災が發生したたみ、防心状突が知動いた!					
本文		心当たりのない場合は	へした。 19リック 確認して下さい。 直	へのの。モエレルにの、阿欠表直が起動いたし 直ちに現場確認を実施して下さい。	10 U/Lo				
(最大)	半角300文字 全角100文字)	場所:OO営業所 地図:http//goo.gl/ma	場所:○○宮葉所 地図:http//goo.gl/maps/aaaaaabbbbbb 地図:http//goo.gl/maps/aaaaaabbbbbb						
						11	設定するボタン	'を押すと設定完了の画	面か表示さ
	再読み込みする			設定する			れます。		
			\¥/=	=Cmail(0 $+ + - 1 = 1$					
		い人1ッナを押		いいいはいのセイユリテイ			・丹	設定の除は、	
				し、女王住の低いアノリ			ROC)Tスイッチを2回連続7	神すてとで
		いら緑のLEDは		ソセム」を無効から有効				カフポイントエードに	
⊟.	LEDライト(三)。	凤灯したまま、	にしてくださし	,) ₀				こへかうションニニードに	こたります
	赤	示のLEDが消灯	※本設定は自	動で有効から無効へ変更				ロッマルルいでさるよう! 明冊 娃!+ァァトズ、!	いなりまり。 コトた
17	Қ すれば正常に	こ設定完了した	される可能性	があるます。こまめにご確			5秒	町押し祝けることで、ソ	ノトを
	🌙 ことが分かり	ます。	認ください。		- BO	012197	・リセ	ットして用設定できる。	、つになりまず。